

# So bleibt das Kochfeld top in Schuss



Kochfeld nach jeder Benutzung reinigen

- Ein Kochfeld aus Glaskeramik ist mit einem weichen Tuch und Spezialreiniger schnell gesäubert. Wichtig: keine Topfschwämme verwenden, die die Oberfläche anrauen könnten.
- Festanhaftende Verschmutzungen mit einem Glasschaber entfernen.

Ein Induktionskochfeld ist besonders pflegeleicht: Die Kochfläche bleibt verhältnismäßig kühl, übergekochte oder verschüttete Speisen können so nicht mehr einbrennen.

Verschmutzungen vorbeugen: Kochgeschirr groß genug wählen und Hitze rechtzeitig zurückschalten.

**Die Informationen in der Bedienungsanleitung beachten!**